ユーザー名を削除する

メインメニューを表示させる

「ログイン」を選び、 「決定」を押す

-決定を押す

「ユーザー名の削除」を選び、 「決定」を押す



削除したいユーザー名を選び、 「決定」を押す



「はい」を選び、「決定」を押す



S0109-1029

- ・ご利用には、インターネットの接続が必要です。なお、視聴可能な回線速度があっても、お客様のご利用環境、 通信環境、接続回線の混雑状況などにより映像が乱れる、途切れる、視聴できない場合などがあります。
- ・プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必要です。
- ·YouTube ロゴおよび YouTube は米 YouTube 社(YouTube, LLC) の商標です。
- · YouTube のコンテンツは、YouTube, LLC により独自に運営されています。
- ・本機では、パソコンで閲覧できる YouTube のコンテンツであっても閲覧できないものがあります。
- ·YouTube のコンテンツには、お客様が不適切であると感じるような情報が含まれることがあります。 当社は、YouTube が提供するコンテンツに関して一切の責任を負いません。

コンテンツ内容の不明点は、YouTube ホームページよりお問い合わせください

http://jp.youtube.com/t/contact us

画像はイメージです。利用できるサービス内容や画面は予告なく変更となる場合があります。

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2009


YouTube 操作ガイド

- YouTube は YouTube 社が運営・管理している動画共有サービスで、 YouTube にアップロードされている動画を表示することができます。
- YouTube をご覧になるには、事前にネットワークへの接続と設定が 必要です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
- 本機には、動画を YouTube に投稿する機能がありません。 動画の投稿には、パソコンなどをご使用ください。

おすすめ動画を見る

「らくらくアイコン」を押す

「テレビでネット」を選び、



暗証番号を入力してください。




※メインメニューが表示されます。


●テレビ画面に戻るときは、テレビ画面を選び、「決定」を押す

- 「おすすめ動画」またはカテゴリを 選び、「決定」を押す
- タイトルを選び、「決定」を押す










TQZW516

動画を大きく表示させる



動画を再生中にもう一度 表示画面を選び、「決定」 を押す

■元の画面の大きさに戻すとき



○ を押す





YouTubeにログインする

YouTube の動画を検索したり、お気に入り動画リスト作成などでより使いやすく、YouTube の動画をお楽しみいた

YouTube にログインするには、YouTube のアカウント (ユーザー名とパスワード) が必要です。 パソコンや携帯電話用 YouTube サイト (http://www.youtube.jp) でアカウントを作成し、ユーザー名とパスワード を取得する必要があります。アカウント作成にはお客様のメールアドレス登録が必要です。


表紙「おすすめ動画を見る」の手順 1~3で、 メインメニューを表示させる



「ログイン」を選び、 「決定」を押す

┴─決定を押す

「ユーザー名」を入力、または 「ユーザー名」を選び、「決定」 を押す




※「ログイン成功しました」表示後、ログイン後の メインメニューに変わります。

が知らせ)

●文字入力やブラウザ制限の設定方法については取扱説明書 (ネットワーク編)をご覧ください。







YouTube 動画をもっと楽しむ

準備 YouTube にログインする





視聴者の再生回数が多い動画を見る

視聴者の再生回数が多い動画のタイトルが表示されます。

- 「再生回数の多い動画」を選び、 「決定」を押す
- タイトルを選び、「決定」を押す

視聴者の評価が高い動画を見る

視聴者の評価が高い (★★★★★) 動画のタイトルが表示 されます。

- 「評価の高い動画」を選び、 「決定」を押す
- タイトルを選び、「決定」を押す

動画を探して見る

キーワード入力で検索されたリストが表示されます。

- 「検索」を選び、「決定」を押す
- キーワードを入力し、「決定」を
- タイトルを選び、「決定」を押す



マイアカウントを使って動画を見る

お気に入り、登録チャンネル、再生リスト、マイ動画 (自分が投稿した動画)のタイトルが表示されます。

- 「マイアカウント」を選び、 「決定」を押す
- カラーボタンでリストを選ぶ
 - お気に入り:

自分でお気に入り登録した動画のリスト

登録チャンネル:

自分で登録したチャンネルのリスト


再生リスト:

自分で作成した再生のリスト

マイ動画:

自分が投稿した動画のリスト

タイトルを選び、「決定」を押す



■お気に入り、登録チャンネル、再生リスト、 マイ動画のタイトルの追加・登録する

- ①動画再生中に「詳細」を選び、「決定」を
- ② 登録したい項目を選び、「決定」を押す

タイトルを削除します。

※タイトルを削除するとき パソコンを使って YouTube にログインして